


Serenade

Altavoces de Estudio | Studio Speakers | Haut-parleurs de studio |
Studiolautsprecher | Altoparlanti da studio | Alto-falantes de estúdio |

Manual de Usuario

phoenix



Consejos de seguridad importantes

1. Lee estas instrucciones atentamente y guárdalas para consultas futuras.
2. Presta atención a todas las advertencias.
3. Sigue todas las instrucciones tal y como aquí se describen.
4. No uses este producto cerca del agua.
5. Limpia este producto solo con un paño seco. No uses químicos, agua o limpiadores abrasivos.
6. No bloques las aberturas de ventilación. Haz la instalación conforme a lo aquí descrito.
7. No lo instales cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan o irradian calor.
8. No abras ni manipules ningún elemento del producto, especialmente los relacionados con la seguridad del enchufe polarizado o con la conexión a tierra. Cuando el adaptador de corriente no encaja en el enchufe de tu pared, consulta a un electricista para reemplazarlo. Si el adaptador de corriente está deteriorado, contacta con nosotros para conseguir uno de recambio. Nunca uses un adaptador de corriente que no se encuentre en perfecto estado.
9. Protege el cable de alimentación para que no se pise o se pellizque, especialmente en los enchufes, los receptáculos convenientes y el punto donde se conecta al producto.
10. Utiliza únicamente los accesorios originales de Phoenix Technologies.
11. No dudes en pedir ayuda para mover e instalar el producto si observas que no puedes moverlo o

suéltarlo por ti mismo. Los sobreesfuerzos excesivos pueden ocasionar lesiones permanentes. Instala este producto en una superficie plana, fija y estable.

12. Desenchufa este producto de la red durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilices durante largos períodos de tiempo.
13. Remite cualquier duda o problema al servicio técnico de Phoenix Technologies. Nunca intentes reparar o desmontar este producto por ti mismo.

Nota especial: Cuando coloques este producto sobre un acabado lacado o natural, protege tus muebles con un paño u otro material protector.

ADVERTENCIA: Los cambios, reparaciones o sustituciones de piezas en este producto que no estén expresamente aprobados por Phoenix Technologies podrían anular la garantía, así como suponer un riesgo para tu integridad física y tu salud.

Advertencias adicionales


Este producto no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquido, como jarrones o vasos sobre él. Las pilas del mando no deben exponerse al calor excesivo, como la luz solar, el fuego o la luz de alta potencia.

La marca de precaución y el marcado se encuentran en la parte trasera del altavoz activo.

Serenade 01

Contenido de la caja:

Por favor, comprueba que los siguientes componentes y accesorios se encuentran dentro de la caja:



100 – 240 V 50/60 Hz
~ 19 V/1.89 A
(1.5m)

R - L
(2.5m)

3.5mm - RCA
(1.5m)


RCA - RCA
(1.5m)

OPT
(1.8m)

Manual de uso | User manual | Manuel de l'utilisateur | Manuale d'uso
| Manual de usuário | Benutzerhandbuch

Serenade 02

Partes del altavoz



1. Tweeter de agudos
2. Puerto para baja frecuencia
3. Bass para bajos
4. Anclajes para malla de atenuación
5. USB
6. Luz LED indicadora:
• Azul claro: Línea 1


- Naranja: Línea 2
- Azul oscuro: Bluetooth
- Blanco: Línea óptica
- Morado: USB

7. Volumen / Control de modo
8. Control de altos
9. Control de bajos

10. Línea 1 RCA
11. Línea 2 RCA
12. Línea Óptica
13. Conexión L-R al altavoz pasivo
14. Interruptor de encendido
15. Entrada de corriente eléctrica

Serenade 03


Control remoto



1. Encender / Apagar
2. Silenciar
3. Subir volumen
4. Reproducir / Pausar
5. Pista anterior
6. Bajar volumen
7. Línea óptica
8. Línea 1 RCA
9. Bluetooth
10. USB
11. Línea 2 RCA
12. Preset para películas
13. Preset para música
14. Preset para diálogos
15. 2x Pilas AAA

Serenade 04

Conexión



1. Conecta el altavoz activo y el pasivo a mediante el cable L-R. Por favor, presta atención a la polaridad (color) del cable.
2. Conecta tu ordenador o dispositivo de música al altavoz activo a través del cable correspondiente a la entrada de línea.
3. Pulsa el botón de encendido.

Advertencia importante

El sistema de altavoces Serenade se caracteriza por estar especialmente diseñado como altavoces de estudio. Por esta razón se recomienda usarse con ordenadores y equipos de reproducción de música como un teléfono, tablet, reproductores HiFi, etc. Al usarse con televisores u otros dispositivos podrían fallar las funcionalidades.


Serenade 05

Cambio de modo

Serenade permite que puedas conectar varios dispositivos y seleccionar después desde cuál quieres reproducir contenido de audio. Sólo tienes que cambiar de modo para navegar entre un dispositivo y otro.


Para cambiar de un modo a otro puedes hacerlo desde el control remoto o desde el botón de Volumen / Control del panel de mandos del altavoz activo. Pulsa este botón para cambiar de modo y verás que el indicador LED se ilumina de la siguiente forma:

- Azul claro: Línea 1
- Naranja: Línea 2
- Azul oscuro: Bluetooth
- Blanco: Línea óptica
- Morado: USB



Para conectar un dispositivo mediante Bluetooth sigue los siguientes pasos:

1. Entra en el modo Bluetooth a través del control remoto del altavoz o pulsando el botón de Volumen / Control hasta que parpadee en color azul oscuro.
2. Activa la señal Bluetooth en tu teléfono, ordenador, tablet o dispositivo externo.
3. Busca la señal SERENADE y pulsa sobre ella para conectarte.
4. Escucharás una señal sonora cuando te hayas conectado correctamente.



Serenade 06

Resolución de problemas

Problema	Solución
No hay sonido	Comprueba si el indicador LED está encendido.
	Sube el volumen tanto en el panel de control como en el control remoto.
	Comprueba que los cables están correctamente conectados.
	Comprueba que el altavoz se encuentra en el modo correcto correspondiente a la entrada de línea.
	Asegúrate de que el altavoz se encuentra en modo Bluetooth y que se encuentra conectado a tu dispositivo correctamente.
No se puede conectar via Bluetooth	Resetea la conexión Bluetooth pulsando el botón BT o el botón Volumen / Control durante unos segundos hasta que la luz azul parpadee. A continuación vuelve a emparejar tu dispositivo con el altavoz.
	La distancia de separación máxima es de 10 metros. Asegúrate de que te encuentras dentro del rango.
	Prueba a conectarte desde otro dispositivo. Si el problema persiste, contacta con el Servicio de Atención al Cliente.
El altavoz no se enciende	Comprueba si el adaptador de corriente está conectado correctamente, se encuentra en perfecto estado, y que el enchufe de tu instalación eléctrica tiene corriente.

Serenade 07

Declaración de conformidad

Declaramos que el producto mencionado en este manual cumple con todos los requisitos básicos descritos en las Directivas (2014/30/EU), (2014/35/EU) y (2014/53/EU) del Parlamento Europeo y del Consejo.

Así mismo, se certifica que cumple con la Directiva RoHS (2015/863/EU) sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Empresa:
PHOENIX TECHNOLOGIES SPAIN C.E.S., S.L.
Parque Tecnológico Ogijares,
C/ La Coruña N°16
C.P.: 18151 Ogijares, Granada (Spain)

Fecha: Granada, 7 de julio de 2023
Nombre: Juan Francisco Sáez
Título: Administrador

[Signature]

Garantía

Muchas gracias por haber adquirido un producto marca Phoenix Technologies. Esperamos que nuestro producto te proporcione un excelente servicio durante mucho tiempo.

Como fabricantes y responsables del producto que has adquirido estamos convencidos de la excelente calidad del mismo y esperamos que no tengas necesidad de ninguna intervención técnica durante su tiempo de vida, no obstante en caso de necesitarla puedes hacerlo a través del establecimiento donde adquiriste el producto o contactando con nuestro Servicio de Atención al Cliente en el TLF 902 114 290 o a través del mail sai@phoenixtechnologies.es

Serenade 08

Condiciones

La presente garantía ampara a tu producto Phoenix Technologies durante un periodo de tres años a partir de la fecha de compra. Deberá ser justificada la fecha de adquisición con factura de compra, ticket o documento con valor fiscal.

La garantía de tu producto Phoenix Technologies está sujeta a la "Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios" según Real Decreto Legislativo 1/2007.

Phoenix Technologies da una garantía comercial limitada sobre las baterías de 6 meses y sobre los transformadores y accesorios de 12 meses a partir de la fecha de compra, por ser considerados como productos fungibles.

Para más información sobre las condiciones de garantía visita nuestra web: www.phoenixtechnologies.es

Tarjeta de garantía

Por favor, debes cumplimentar este documento para la tramitación de tu garantía.

Nº de serie del Producto:
Fecha de compra:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Distribuidor:
Dirección:
Sello Distribuidor:



Serenade 09



Serenade 10

phoenix

Importado por / Imported by / Importé par / Importato da:
PHOENIX TECHNOLOGIES SPAIN C.E.S., S.L. / C.I.F. B18810179
Parque Tecnológico Ogijares, C/ La Coruña N°16, C.P.: 18151, Ogijares, Granada (Spain)
Más información / Learn more / Plus d'informations / Maggiori informazioni:
www.phoenixtechnologies.es

DISEÑADO EN EUROPA | DESIGNED IN EUROPE
CONÇU EN EUROPE | PROGETTATO IN EUROPA

FABRICADO EN CHINA | MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE | FATTO IN CINA



Serenade