

Phoenix Technologies te agradece la compra de tu nuevo ratón gaming VOID Elite. La presente guía de usuario sirve para que tengas un mejor conocimiento de tu ratón, así como algunas nociones básicas sobre cómo utilizarlo. Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y aprovechando al máximo sus prestaciones.

### Características

- Cantidad de botones: 8
- Tecnología de detección: Óptico
- Mecanismo del clic: Huano
- Chipset: Pixart PMW 3335
- Resolución de movimiento: 19000 DPI
- Velocidad de seguimiento: 400 ips
- Aceleración: 40G
- Frecuencia de sondeo: 1000Hz
- Resistencia de los botones: 50.000.000
- Medidas: 128 x 72 x 40 mm
- Peso: 95gr

En la caja:  
 1x Ratón Phoenix VOID Elite  
 1x Manual de usuario  
 1x Cable de carga

### Botones y funciones

- 1 Botón izquierdo
- 2 Botón derecho
- 3 Rueda de scroll
- 4 Subir DPI
- 5 Bajar DPI
- 6 Siguiente
- 7 Anterior
- 8 Encender / Apagar

NOTA: Estas funciones son las estándares de Phoenix, puedes cambiar la configuración y función de cualquier botón desde el software



### Conexión al ordenador y cargar la batería

Conecta el receptor USB del ratón VOID Elite a un puerto USB libre de tu ordenador. VOID Elite comenzará a auto-configurarse y aparecerá una notificación en la parte inferior derecha de tu pantalla cuando se haya completado. La configuración de VOID Elite permanecerá almacenada en tu ordenador para facilitar la conexión y desconexión. Recomendamos colocar VOID Elite sobre una superficie plana y estable para un óptimo rendimiento. Para cargar la batería, conecta VOID Elite a tu ordenador usando el cable USB Tipo-C.

### Descarga e instalación del software

Visita nuestra web [www.phoenixtechnologies.es](http://www.phoenixtechnologies.es) y busca el ratón gaming VOID Elite. Ahí encontrarás el link de descarga del software. Una vez descargado en tu ordenador, haz doble clic sobre el archivo .exe para comenzar la instalación. Selecciona el idioma y sigue los pasos hasta completar la instalación.



Si has elegido "crear un acceso directo en el escritorio" podrás encontrar el siguiente icono en tu escritorio, de lo contrario deberás buscarlo en la ubicación donde hayas elegido instalar el software.



### Uso del software

Antes de abrir el software en tu ordenador, asegúrate que el ratón VOID Elite se encuentra conectado y operativo.



En la parte izquierda superior de la pantalla podrás cambiar las funciones de cada uno de los botones. Pulsa sobre cada una de las opciones y aparecerán a la derecha todas las funciones que puedes asignar a cada uno de ellos.



En la parte superior derecha encontrarás la configuración de sensibilidad. Ajusta los valores de DPI para las 7 memorias y asigna un color para poder identificarla fácilmente en el ratón físico. También puedes cambiar el modo de iluminación en la opción de abajo.



También puedes configurar la tasa de sondeo, LOD, Tiempo de rebote y abrir la configuración en Windows.



Finalmente, en la opción de Macro podrás configurar secuencias de comandos macro para poder ayudarte en tus partidas reproduciendo dichos comandos rápidamente.



### Instrucciones de seguridad

- No desmontes o sustituyas ninguna pieza del producto por tu cuenta.
- No uses el producto cerca del agua o viertas ningún líquido sobre él.
- Asegúrate de tener las manos limpias y secas cuando uses el producto.
- No expongas el producto a calor extremo o calor directo.
- No uses el producto cerca de ninguna fuente magnética.
- Puedes limpiar el producto con un paño seco. No uses productos abrasivos.
- Los daños ocasionados por un mal uso del producto no están cubiertos por la garantía.



### Declaración de conformidad

Declaramos que el producto mencionado en este manual cumple con todos los requisitos básicos descritos en la Directiva [2014/30/EU] y [2014/53/EU] del Parlamento Europeo y del Consejo.

Así mismo, se certifica que cumple con la Directiva RoHS [2015/863/EU] sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Empresa:  
 PHOENIX TECHNOLOGIES SPAIN C.E.S., S.L.  
 Parque Tecnológico Ogijares,  
 C/ La Coruña Nº 16  
 C.P.: 18151 Ogijares, Granada (Spain)

Fecha: Granada, 14 de abril de 2023  
 Nombre: Juan Francisco Saez  
 Título: Administrador

### Garantía


Muchas gracias por haber adquirido un producto marca Phoenix Technologies. Esperamos que nuestro producto te proporcione un excelente servicio durante mucho tiempo. Como fabricantes y responsables del producto que has adquirido estamos convencidos de la excelente calidad del mismo y esperamos que no tengas necesidad de ninguna intervención técnica durante su tiempo de vida, no obstante en caso de necesitarla puedes hacerlo a través del establecimiento donde adquiriste el producto o contactando con nuestro Servicio de Atención al Cliente en el TLF 902 114 290 o a través del mail [sat@phoenixtechnologies.es](mailto:sat@phoenixtechnologies.es)



### Tarjeta de garantía

Por favor, debes cumplimentar este documento para la tramitación de tu garantía.

Nº de serie del Producto:  
 Fecha de compra:  
 Nombre:  
 Dirección:  
 Teléfono:  
 Distribuidor:  
 Dirección:  
 Sello Distribuidor:



phoenix

phoenix

Importado por / Imported by / Importé par / Importato da:  
 PHOENIX TECHNOLOGIES SPAIN C.E.S., S.L. / CIF: B18810119  
 Parque Tecnológico Ogijares, C/ La Coruña Nº16, C.P.: 18151, Ogijares, Granada (Spain)  
 Más información / Learn more / Plus d'informations / Maggiori informazioni:  
[www.phoenixtechnologies.es](http://www.phoenixtechnologies.es)

DISEÑADO EN EUROPA | DESIGNED IN EUROPE  
 CONÇU EN EUROPE | PROGETTATO IN EUROPA  
 FABRICADO EN CHINA | MADE IN CHINA  
 FABRIQUÉ EN CHINE | FATTO IN CINA



# VOID elite

USER MANUAL

phoenix



Phoenix Technologies thanks you for purchasing your new VOID Elite gaming mouse. This user guide is intended to give you a better understanding of your mouse, as well as some basic notions on how to use it. We advise you to read this user manual to enjoy the product safely and to make the most of its features.

## Features

- Number of buttons: 8
- Sensing Technology: Optical
- Click Mechanism: Huano
- Chipset: Pixart PMW 3335
- Motion Resolution: 19000 DPI
- Tracking speed: 400 ips
- Acceleration: 40G
- Potting frequency: 1000Hz
- Button resistance: 50,000,000
- Measurements: 128 x 72 x 40mm
- Weight: 95g

In the box:  
 1x Phoenix VOID Elite Mouse  
 1x User Manual  
 1x charging cable

## Buttons and functions

- 1 Left button
- 2 Right button
- 3 Scroll wheel
- 4 Up DPI
- 5 Lower DPI
- 6 Next
- 7 Previous
- 8 Turn on, turn off



NOTE: These functions are the Phoenix standard, you can change the configuration and function of any button from the software

## Connecting to the computer and charging the battery

Connect the USB receiver of the VOID Elite mouse to a free USB port on your computer. VOID Elite will begin self-configuring and a notification will appear in the bottom right of your screen when it is complete. VOID Elite settings will remain stored on your computer for easy connection and disconnection. We recommend placing VOID Elite on a flat, stable surface for optimal performance. To charge the battery, connect VOID Elite to your computer using the USB Type-C cable.

## Software download and installation

Visit our website [www.phoenixtechnologies.es](http://www.phoenixtechnologies.es) and look for the VOID Elite gaming mouse. There you will find the download link of the software. Once downloaded to your computer, double click on the .exe file to start the installation. Select the language and follow the steps until the installation is complete.



If you have chosen to "create a desktop shortcut" you will be able to find the following icon on your desktop, otherwise you will need to look for it in the location where you have chosen to install the software.



## Software use

Before opening the software on your computer, make sure that the VOID Elite mouse is connected and operational.



In the upper left part of the screen you can change the functions of each of the buttons. Click on each of the options and all the functions that you can assign to each of them will appear on the right.



At the top right you will find the sensitivity setting. Adjust the DPI values for the 7 memories and assign a color to be able to easily identify it on the physical mouse. You can also change the lighting mode in the option below.



You can also set polling rate, LOD, bounce time and open settings in Windows.



Finally, in the Macro option you can configure macro scripts to help you in your games by reproducing these commands quickly.



## Security instructions

- Do not disassemble or replace any part of the product on your own.
- Do not use the product near water or pour any liquid on it.
- Make sure your hands are clean and dry when using the product.
- Do not expose the product to extreme heat or direct heat.
- Do not use the product near any magnetic source.
- You can clean the product with a dry cloth. Do not use abrasive products.
- Damage caused by misuse of the product is not covered by the warranty.



## Declaration of conformity

We declare that the product mentioned in this manual meets all the basic requirements described in the Directive (2014/30/EU) (2014/53/EU) of the European Parliament and of the Council.

Likewise, it is certified that it complies with the RoHS Directive (2015/863/EU) on restrictions on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Company:  
 PHOENIX TECHNOLOGIES SPAIN C.E.S., S.L.  
 Ogijares Technological Park,  
 C/ La Coruña No. 16  
 C.P.: 18151 Ogijares, Granada (Spain)

Date: Granada, April 14, 2023  
 Name: Juan Francisco Saez  
 Title: Administrator



## Warranty


Thank you very much for purchasing a Phoenix Technologies brand product. We hope that our product will provide you with excellent service for a long time. As manufacturers and managers of the product that you have purchased, we are convinced of its excellent quality and we hope that you will not need any technical intervention during its lifetime. However, if you need it, you can do it through the establishment where you purchased the product or contacting our Customer Service at TLF 902 114 290 or via email [sat@phoenixtechnologies.es](mailto:sat@phoenixtechnologies.es)



## Warranty card

Please, you must complete this document to process your guarantee.

Product serial number:  
 Date of purchase:  
 Name:  
 Address:  
 Phone:  
 Distributor:  
 Address:  
 Distributor Seal:



phoenix

phoenix

Importado por / Imported by / Importé par / Importato da:  
 PHOENIX TECHNOLOGIES SPAIN C.E.S., S.L. / CIF: B18810119  
 Parque Tecnológico Ogijares, C/ La Coruña Nº16, C.P.: 18151, Ogijares, Granada (Spain)  
 Más información / Learn more / Plus d'informations / Maggiori informazioni:  
[www.phoenixtechnologies.es](http://www.phoenixtechnologies.es)

DISEÑADO EN EUROPA | DESIGNED IN EUROPE  
 CONÇU EN EUROPE | PROGETTATO IN EUROPA  
 FABRICADO EN CHINA | MADE IN CHINA  
 FABRIQUÉ EN CHINE | FATTO IN CINA





Phoenix Technologies vous remercie d'avoir acheté votre nouvelle souris de jeu VOID Elite. Ce guide d'utilisation est destiné à vous donner une meilleure compréhension de votre souris, ainsi que quelques notions de base sur son utilisation. Nous vous conseillons de lire ce manuel d'utilisation pour profiter du produit en toute sécurité et profiter au mieux de ses fonctionnalités.

### Caractéristiques

- Nombre de boutons : 8
- Technologie de détection : Optique
- Mécanisme de clic : Huano
- Jeu de puces : Pixart PMW 3335
- Résolution de mouvement : 19 000 ppp
- Vitesse de suivi : 400 ips
- Accélération : 40G
- Fréquence d'interrogation : 1 000 Hz
- Résistance des boutons : 50 000 000
- Dimensions : 128 x 72 x 40 mm
- Poids : 95g

Dans la boîte:  
1x souris Phoenix VOID Elite  
1x manuel d'utilisation  
1x câble de charge

### Boutons et fonctions

- 1 Bouton gauche
- 2 Bouton de droite
- 3 molette
- 4 Jusqu'à PPP
- 5 PPP inférieur
- 6 Suivant
- 7 Ancien
- 8 Allumer/Eteindre



REMARQUE : Ces fonctions sont la norme Phoenix, vous pouvez modifier la configuration et la fonction de n'importe quel bouton à partir du logiciel

### Connexion à l'ordinateur et chargement de la batterie

Connectez le récepteur USB de la souris VOID Elite à un port USB libre de votre ordinateur. VOID Elite commencera à s'auto-configurer et une notification apparaîtra en bas à droite de votre écran lorsqu'elle sera terminée. Les paramètres de VOID Elite resteront stockés sur votre ordinateur pour une connexion et une déconnexion faciles. Nous vous recommandons de placer VOID Elite sur une surface plane et stable pour des performances optimales. Pour charger la batterie, connectez VOID Elite à votre ordinateur à l'aide du câble USB Type-C.

### Téléchargement et installation du logiciel

Visitez notre site Web [www.phoenixtechnologies.es](http://www.phoenixtechnologies.es) et recherchez la souris de jeu VOID Elite. Vous y trouverez le lien de téléchargement du logiciel. Une fois téléchargé sur votre ordinateur, double-cliquez sur le fichier .exe pour démarrer l'installation. Sélectionnez la langue et suivez les étapes jusqu'à ce que l'installation soit terminée.



If you have chosen to "create a desktop shortcut" you will be able to find the following icon on your desktop, otherwise you will need to look for it in the location where you have chosen to install the software.



### Utilisation du logiciel

Avant d'ouvrir le logiciel sur votre ordinateur, assurez-vous que la souris VOID Elite est connectée et opérationnelle.



Dans la partie supérieure gauche de l'écran, vous pouvez modifier les fonctions de chacun des boutons. Cliquez sur chacune des options et toutes les fonctions que vous pouvez attribuer à chacune d'elles apparaîtront à droite.



En haut à droite, vous trouverez le réglage de la sensibilité. Ajustez les valeurs DPI pour les 7 mémoires et attribuez une couleur pour pouvoir l'identifier facilement sur la souris physique. Vous pouvez également modifier le mode d'éclairage dans l'option ci-dessous.



Vous pouvez également définir le taux d'interrogation, le LOD, le temps de rebond et les paramètres d'ouverture dans Windows.



Enfin, dans l'option Macro, vous pouvez configurer des scripts de macro pour vous aider dans vos jeux en reproduisant rapidement ces commandes.



### Consignes de sécurité

- Ne démontez ou ne remplacez aucune pièce du produit par vous-même.
- N'utilisez pas le produit près de l'eau et ne versez aucun liquide dessus.
- Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches lorsque vous utilisez le produit.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême ou à une chaleur directe.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'une source magnétique.
- Vous pouvez nettoyer le produit avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de produits abrasifs.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit ne sont pas couverts par la garantie.



### Déclaration de conformité

Nous déclarons que le produit mentionné dans ce manuel répond à toutes les exigences de base décrites dans la directive [2014/30/UE] [2014/53/UE] du Parlement européen et du Conseil.

De même, il est certifié conforme à la directive RoHS [2015/863/UE] sur les restrictions d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Entreprise:  
PHOENIX TECHNOLOGIES ESPAGNE C.E.S., S.L.  
Parc Tecnològic d'Ogijares,  
C/ La Coruña n° 16  
C.P. : 18151 Ogijares, Grenade (Espagne)

Date : Grenade, 14 avril 2023  
Nom : Juan Francisco Saez  
Titre : Administrateur

### Garantie


Merci beaucoup d'avoir acheté un produit de la marque Phoenix Technologies. Nous espérons que notre produit vous fournira un excellent service pendant longtemps. En tant que fabricants et gestionnaires du produit que vous avez acheté, nous sommes convaincus de son excellente qualité et nous espérons que vous n'aurez besoin d'aucune intervention technique pendant sa durée de vie. Cependant, si vous en avez besoin, vous pouvez le faire via l'établissement où vous avez acheté le produit ou en contactant notre service client au TLF 902 114 290 ou par e-mail [sat@phoenixtechnologies.es](mailto:sat@phoenixtechnologies.es)



### Carte de garantie

S'il vous plaît, vous devez remplir ce document pour traiter votre garantie.

Numero de serie:  
Date d'achat:  
Nom:  
Adresse:  
Téléphone:  
Distributeur:  
Adresse:  
Sceau du distributeur :



phoenix

phoenix

Importado por / Imported by / Importé par / Importato da:  
PHOENIX TECHNOLOGIES SPAIN C.E.S., S.L. / CIF: B18810119  
Parque Tecnològic Ogijares, C/ La Coruña N°16, C.P.: 18151, Ogijares, Granada (Spain)  
Más información / Learn more / Plus d'informations / Maggiori informazioni:  
[www.phoenixtechnologies.es](http://www.phoenixtechnologies.es)

DISEÑADO EN EUROPA | DESIGNED IN EUROPE  
CONÇU EN EUROPE | PROGETTATO IN EUROPA  
FABRICADO EN CHINA | MADE IN CHINA  
FABRIQUE EN CHINE | FATTO IN CINA



Phoenix Technologies dankt Ihnen für den Kauf Ihrer neuen VOID Elite Gaming-Maus. Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen ein besseres Verständnis Ihrer Maus sowie einige grundlegende Hinweise zu ihrer Verwendung vermitteln. Wir empfehlen Ihnen, dieses Benutzerhandbuch zu lesen, um das Produkt sicher zu genießen und das Beste aus seinen Funktionen zu machen.

## Eigenschaften

- Anzahl der Tasten: 8
- Sensortechnologie: Optisch
- Klickmechanismus: Huano
- Chipsatz: Pixart PMW 3335
- Bewegungsauflösung: 19000 DPI
- Tracking-Geschwindigkeit: 400 ips
- Beschleunigung: 40G
- Abfragefrequenz: 1000Hz
- Knopf Widerstand: 50.000.000
- Maße: 128 x 72 x 40 mm
- Gewicht: 95 g

In der Box:  
1x Phoenix VOID Elite-Maus  
1x Benutzerhandbuch  
1x Ladekabel

## Tasten und Funktionen

- Linker Knopf
- Rechte Taste
- Scrollrad
- DPI erhöhen
- niedriger DPI
- Folgend
- Ehemalig
- Einschalten

**HINWEIS:** Diese Funktionen sind der Phoenix-Standard, Sie können die Konfiguration und Funktion jeder Taste von der Software aus ändern



## Anschließen an den Computer und Aufladen des Akkus

Verbinden Sie den USB-Empfänger der VOID Elite-Maus mit einem freien USB-Port Ihres Computers. VOID Elite beginnt mit der Selbstkonfiguration und eine Benachrichtigung erscheint unten rechts auf Ihrem Bildschirm, wenn sie abgeschlossen ist. Die VOID Elite-Einstellungen bleiben auf Ihrem Computer gespeichert, um eine einfache Verbindung und Trennung zu ermöglichen. Wir empfehlen, VOID Elite für eine optimale Leistung auf eine flache, stabile Oberfläche zu stellen. Um den Akku aufzuladen, verbinde VOID Elite über das USB Type-C-Kabel mit deinem Computer.

## Software-Download und -Installation

Besuchen Sie unsere Website [www.phoenixtechnologies.es](http://www.phoenixtechnologies.es) und suchen Sie nach der VOID Elite Gaming-Maus. Dort finden Sie den Download-Link der Software. Doppelklicken Sie nach dem Herunterladen auf Ihren Computer auf die .exe-Datei, um die Installation zu starten. Wählen Sie die Sprache aus und folgen Sie den Schritten, bis die Installation abgeschlossen ist.



Wenn Sie „Desktop-Verknüpfung erstellen“ gewählt haben, finden Sie das folgende Symbol auf Ihrem Desktop, andernfalls müssen Sie es an dem Ort suchen, an dem Sie die Software installieren möchten.



## Softwarenutzung

Stellen Sie vor dem Öffnen der Software auf Ihrem Computer sicher, dass die VOID Elite-Maus angeschlossen und betriebsbereit ist.



Im oberen linken Teil des Bildschirms können Sie die Funktionen der einzelnen Schaltflächen ändern. Klicken Sie auf jede der Optionen und alle Funktionen, die Sie jeder von ihnen zuweisen können, werden auf der rechten Seite angezeigt.



Oben rechts finden Sie die Empfindlichkeitseinstellung. Passen Sie die DPI-Werte für die 7 Speicher an und weisen Sie eine Farbe zu, um sie auf der physischen Maus leicht identifizieren zu können. Sie können den Beleuchtungsmodus auch in der folgenden Option ändern.



Sie können auch Polling-Rate, LOS, Absprunzeit und offene Einstellungen in Windows festlegen.



Schließlich können Sie in der Makrooption Makroskripte konfigurieren, die Ihnen bei Ihren Spielen helfen, indem sie diese Befehle schnell reproduzieren.



## Sicherheitshinweise

- Zerlegen oder ersetzen Sie keine Teile des Produkts selbst.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser und schütten Sie keine Flüssigkeiten darauf.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände sauber und trocken sind, wenn Sie das Produkt verwenden.
- Setzen Sie das Produkt keiner extremen Hitze oder direkter Hitze aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Magnetquellen.
- Sie können das Produkt mit einem trockenen Tuch reinigen. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
- Schäden, die durch Missbrauch des Produkts verursacht wurden, fallen nicht unter die Garantie.



## Konformitätserklärung

Wir erklären, dass das in diesem Handbuch erwähnte Produkt alle grundlegenden Anforderungen erfüllt, die in der Richtlinie [2014/30/EU] [2014/53/EU] des Europäischen Parlaments und des Rates beschrieben sind.

Ebenso wird ihm die Einhaltung der RoHS-Richtlinie [2015/863/EU] zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten bescheinigt.

Unternehmen:  
PHOENIX TECHNOLOGIES SPANIN C.E.S., S.L.  
Technologiepark Ogijares,  
C/ La Coruña Nr. 16  
CP: 18151 Ogijares, Granada (Spanien)

Datum: Granada, 14. April 2023  
Name: Juan Francisco Saez  
Titel: Verwalter

## Garantie


Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Phoenix Technologies entschieden haben. Wir hoffen, dass unser Produkt Ihnen lange Zeit gute Dienste leisten wird. Als Hersteller und Verwalter des von Ihnen gekauften Produkts sind wir von seiner hervorragenden Qualität überzeugt und hoffen, dass Sie während seiner Lebensdauer keine technischen Eingriffe benötigen. Wenn Sie es jedoch benötigen, können Sie dies über die Einrichtung tun, in der Sie sich befinden das Produkt gekauft haben oder unseren Kundendienst unter TLF 902 114 290 oder per E-Mail [sat@phoenixtechnologies.es](mailto:sat@phoenixtechnologies.es) kontaktieren



## Garantiekarte

Bitte füllen Sie dieses Dokument aus, um Ihre Garantie zu bearbeiten.

Seriennummer:  
Kaufdatum:  
Name:  
Adresse:  
Telefon:  
Verteiler:  
Adresse:  
Händlersiegel:



phoenix

phoenix

Importado por / Imported by / Importé par / Importato da:  
PHOENIX TECHNOLOGIES SPAIN C.E.S., S.L. / CIF: B18810119  
Parque Tecnológico Ogijares, C/ La Coruña Nº16, C.P.: 18151, Ogijares, Granada (Spain)  
Más información / Learn more / Plus d'informations / Maggiori informazioni:  
[www.phoenixtechnologies.es](http://www.phoenixtechnologies.es)

DISEÑADO EN EUROPA | DESIGNED IN EUROPE  
CONÇU EN EUROPE | PROGETTATO IN EUROPA  
FABRICADO EN CHINA | MADE IN CHINA  
FABRIQUÉ EN CHINE | FATTO IN CINA



# VOID elite

MANUALE D'USO

phoenix

II

## Caratteristiche

- Numero di pulsanti: 8
- Tecnologia di rilevamento: ottico
- Fare clic su Meccanismo: Huano
- Chip: Pixart PMW 3335
- Risoluzione del movimento: 19000 DPI
- Velocità di tracciamento: 400 ips
- Accelerazione: 40G
- Frequenza di polling: 1000Hz
- Resistenza del pulsante: 50.000.000
- Misure: 128 x 72 x 40 mm
- Peso: 95 g

Nella scatola:  
1x topo Phoenix VOID Elite  
1x manuale dell'utente  
1 cavo di ricarica

## Pulsanti e funzioni

- 1 Pulsante di sinistra
- 2 Bottone giusto
- 3 Rotella di scorrimento
- 4 Su DPI
- 5 DPI più bassi
- 6 Seguento
- 7 Ex
- 8 Accendere spegnere

NOTA: Queste funzioni sono lo standard Phoenix, è possibile modificare la configurazione e la funzione di qualsiasi pulsante dal software



Phoenix Technologies ti ringrazia per aver acquistato il tuo nuovo mouse da gioco VOID Elite. Questa guida per l'utente ha lo scopo di darti una migliore comprensione del tuo mouse, oltre ad alcune nozioni di base su come usarlo. Ti consigliamo di leggere questo manuale utente per goderti il prodotto in sicurezza e per sfruttare al massimo le sue caratteristiche.

## Connessione al computer e ricarica della batteria

Collega il ricevitore USB del mouse VOID Elite a una porta USB libera del tuo computer. VOID Elite inizierà l'autoconfigurazione e al termine verrà visualizzata una notifica in basso a destra dello schermo. Le impostazioni VOID Elite rimarranno memorizzate sul tuo computer per una facile connessione e disconnessione. Si consiglia di posizionare VOID Elite su una superficie piana e stabile per prestazioni ottimali. Per caricare la batteria, collega VOID Elite al tuo computer utilizzando il cavo USB Type-C.

## Download e installazione del software

Visita il nostro sito Web [www.phoenixtechnologies.es](http://www.phoenixtechnologies.es) e cerca il mouse da gioco VOID Elite. Lì troverai il link per il download del software. Una volta scaricato sul tuo computer, fai doppio clic sul file .exe per avviare l'installazione. Selezionare la lingua e seguire i passaggi fino al completamento dell'installazione.



Se hai scelto di "creare un collegamento sul desktop" potrai trovare la seguente icona sul tuo desktop, altrimenti dovrai cercarla nella posizione in cui hai scelto di installare il software.



## Uso del software

Prima di aprire il software sul tuo computer, assicurati che il mouse VOID Elite sia connesso e operativo.



Nella parte in alto a sinistra dello schermo è possibile modificare le funzioni di ciascuno dei pulsanti. Clicca su ciascuna delle opzioni e tutte le funzioni che puoi assegnare a ciascuna di esse appariranno sulla destra.



In alto a destra troverai l'impostazione della sensibilità. Regola i valori DPI per le 7 memorie e assegna un colore per poterlo identificare facilmente sul mouse fisico. Puoi anche cambiare la modalità di illuminazione nell'opzione sottostante.



Puoi anche impostare la frequenza di polling, LOS, il tempo di rimbalzo e aprire le impostazioni in Windows.



Infine, nell'opzione Macro puoi configurare script macro per aiutarti nei tuoi giochi riproducendo rapidamente questi comandi.



## Istruzioni di sicurezza

- Non smontare o sostituire alcuna parte del prodotto da soli.
- Non utilizzare il prodotto vicino all'acqua o versare liquidi su di esso.
- Assicurarsi che le mani siano pulite e asciutte durante l'utilizzo del prodotto.
- Non esporre il prodotto a calore estremo o diretto.
- Non utilizzare il prodotto vicino a qualsiasi fonte magnetica.
- Puoi pulire il prodotto con un panno asciutto. Non utilizzare prodotti abrasivi.
- I danni causati dall'uso improprio del prodotto non sono coperti dalla garanzia.



## Dichiarazione di conformità

Dichiariamo che il prodotto menzionato in questo manuale soddisfa tutti i requisiti di base descritti nella Direttiva [2014/30/UE] [2014/53/UE] del Parlamento Europeo e del Consiglio. Allo stesso modo, è certificato che è conforme alla Direttiva RoHS [2015/863/UE] sulle restrizioni all'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Azienda:  
PHOENIX TECHNOLOGIES SPAGNA C.E.S., S.L.  
Parque Tecnológico Ogijares,  
Calle La Coruña n. 16  
CP: 18151 Ogijares, Granada (Spagna)

Data: Granada, 14 aprile 2023  
Nome: Juan Francisco Saez  
Titolo: amministratore

## Garanzia


Grazie mille per aver acquistato un prodotto a marchio Phoenix Technologies. Speriamo che il nostro prodotto ti fornisca un servizio eccellente per molto tempo. In qualità di produttori e gestori del prodotto che avete acquistato, siamo convinti della sua eccellente qualità e ci auguriamo che non avrete bisogno di alcun intervento tecnico durante la sua vita, tuttavia, se ne avrete bisogno, potrete farlo presso lo stabilimento in cui vi trovate acquistato il prodotto o contattando il nostro Servizio Clienti al numero TLF 902 114 290 o tramite e-mail [sati@phoenixtechnologies.es](mailto:sati@phoenixtechnologies.es)



## Certificato di garanzia

Per favore, è necessario completare questo documento per elaborare la garanzia.

Numero di serie del prodotto:  
Data di acquisto:  
Nome:  
Indirizzo:  
Telefono:  
Distributore:  
Indirizzo:  
Guarnizione del distributore:



phoenix

phoenix

Importado por / Imported by / Importé par / Importato da:  
PHOENIX TECHNOLOGIES SPAIN C.E.S., S.L. / CIF: B18810119  
Parque Tecnológico Ogijares, C/ La Coruña N°16, C.P.: 18151, Ogijares, Granada (Spain)  
Más información / Learn more / Plus d'informations / Maggiori informazioni:  
[www.phoenixtechnologies.es](http://www.phoenixtechnologies.es)

DISEÑADO EN EUROPA | DESIGNED IN EUROPE  
CONÇU EN EUROPE | PROGETTATO IN EUROPA  
FABRICADO EN CHINA | MADE IN CHINA  
FABRIQUÉ EN CHINE | FATTO IN CINA



A Phoenix Technologies agradece por adquirir seu novo mouse para jogos VOID Elite. Este guia do usuário destina-se a fornecer uma melhor compreensão do seu mouse, bem como algumas noções básicas sobre como usá-lo. Aconselhamos a leitura deste manual do utilizador para usufruir do produto em segurança e tirar o máximo partido das suas funcionalidades.

### Características

- Número de botões: 8
- Tecnologia de Detecção: Óptica
- Mecanismo de clique: Huano
- Chipset: Pixart PMW 3335
- Resolução de movimento: 19000 DPI
- Velocidade de rastreamento: 400 ips
- Aceleração: 40G
- Frequência de sondagem: 1000 Hz
- Resistência do botão: 50.000.000
- Medidas: 128 x 72 x 40 mm
- Peso: 95g

Na caixa:  
 1 x mouse Phoenix VOID Elite  
 1 x manual do usuário  
 1 x cabo de carregamento

### Botões e funções

- 1 Botão esquerdo
- 2 Botão direito
- 3 Rodinha do mouse
- 4 Aumentar DPI
- 5 Menor DPI
- 6 Seguindo
- 7 Antigo
- 8 Acender/apagar




NOTA: Estas funções são o padrão Phoenix, você pode alterar a configuração e função de qualquer botão do software

### Conectando ao computador e carregando a bateria

Conecte o receptor USB do mouse VOID Elite a uma porta USB livre em seu computador. O VOID Elite começará a autoconfiguração e uma notificação aparecerá no canto inferior direito da tela quando estiver concluída. As configurações do VOID Elite permanecerão armazenadas em seu computador para fácil conexão e desconexão. Recomendamos colocar o VOID Elite em uma superfície plana e estável para um desempenho ideal. Para carregar a bateria, conecte o VOID Elite ao seu computador usando o cabo USB Type-C.

### Download e instalação do software

Visite nosso site [www.phoenixtechnologies.es](http://www.phoenixtechnologies.es) e procure o mouse para jogos VOID Elite. Lá você encontrará o link para download do software. Uma vez baixado para o seu computador, clique duas vezes no arquivo .exe para iniciar a instalação. Selecione o idioma e siga as etapas até que a instalação seja concluída.



Se você escolheu "criar um atalho na área de trabalho", poderá encontrar o seguinte ícone em sua área de trabalho, caso contrário, precisará procurá-lo no local onde escolheu instalar o software.



### Uso de software

Antes de abrir o software em seu computador, verifique se o mouse VOID Elite está conectado e funcionando.



Na parte superior esquerda da tela, você pode alterar as funções de cada um dos botões. Clique em cada uma das opções e todas as funções que você pode atribuir a cada uma delas aparecerão à direita.



No canto superior direito, você encontrará a configuração de sensibilidade. Ajuste os valores de DPI para as 7 memórias e atribua uma cor para poder identificá-la facilmente no mouse físico. Você também pode alterar o modo de iluminação na opção abaixo.



Você também pode definir a taxa de polling, LOS, tempo de rejeição e abrir configurações no Windows.



Finalmente, na opção Macro, você pode configurar scripts de macro para ajudá-lo em seus jogos, reproduzindo esses comandos rapidamente.



### Instruções de segurança

- Não desmonte ou substitua nenhuma peça do produto por conta própria.
- Não use o produto perto de água ou despeje qualquer líquido sobre ele.
- Certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas ao usar o produto.
- Não exponha o produto a calor extremo ou calor direto.
- Não use o produto perto de qualquer fonte magnética.
- Você pode limpar o produto com um pano seco. Não use produtos abrasivos.
- Danos causados por mau uso do produto não são cobertos pela garantia.



### Declaração de conformidade

Declaramos que o produto mencionado neste manual cumpre todos os requisitos básicos descritos na Diretiva (2014/30/UE) do Parlamento Europeu e do Conselho.

Da mesma forma, certifica-se que cumpre a Diretiva RoHS (2015/863/UE) sobre restrições ao uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

Empresa:  
 PHOENIX TECHNOLOGIES ESPANHA C.E.S., S.L.  
 Parque Tecnológico Ogijares,  
 C/ La Coruña No. 16  
 C.P.: 18151 Ogijares, Granada (Espanha)

Data: Granada, 14 de abril de 2023  
 Nome: Juan Francisco Saez  
 Título: Administrador



### Garantia


Muito obrigado por adquirir um produto da marca Phoenix Technologies. Esperamos que nosso produto lhe forneça um excelente serviço por muito tempo. Como fabricantes e gestores do produto que adquiriu, estamos convictos da sua excelente qualidade e esperamos que não necessite de qualquer intervenção técnica durante o seu tempo de vida. No entanto, caso necessite, poderá fazê-lo através do estabelecimento onde se encontra adquiriu o produto ou contactando o nosso Serviço de Apoio ao Cliente TLF 902 114 290 ou através do e-mail [sat@phoenixtechnologies.es](mailto:sat@phoenixtechnologies.es)



### Cartão de garantia

Por favor, você deve preencher este documento para processar sua garantia.

Número de série do produto:  
 Data da compra:  
 Nome:  
 Endereço:  
 Telefone:  
 Distribuidor:  
 Endereço:  
 Selo do Distribuidor:



phoenix

phoenix

Importado por / Imported by / Importé par / Importato da:  
 PHOENIX TECHNOLOGIES SPAIN C.E.S., S.L. / CIF: B18810119  
 Parque Tecnológico Ogijares, C/ La Coruña Nº16, C.P.: 18151, Ogijares, Granada (Spain)  
 Más información / Learn more / Plus d'informations / Maggiori informazioni:  
[www.phoenixtechnologies.es](http://www.phoenixtechnologies.es)

DISEÑADO EN EUROPA | DESIGNED IN EUROPE  
 CONÇU EN EUROPE | PROGETTATO IN EUROPA  
 FABRICADO EN CHINA | MADE IN CHINA  
 FABRIQUE EN CHINE | FATTO IN CINA

